

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Липецк (4742)52-20-81				
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69		

<http://rubbers.nt-rt.ru/> || npi@nt-rt.ru

Технические резиновые шнуры



Перечень НТД: ГОСТ 6467-79, ТУ 2500-376-00152106-94

Применение:

- используются в различных областях народного хозяйства в качестве уплотнителей.

Примеры обозначений: Шнур 1-1С d 14 ГОСТ 6467-79 - шнур 1-й группы, типа I, средней твердости, круглого сечения диаметром 14 мм.

НИИРП поставляет уплотнительные резиновые шнуры круглого и прямоугольного сечения по ценам изготовителя. Главное преимущество компании – научный подход к разработке и производству резинотехнических изделий.

Технические уплотнительные шнуры применяются для герметизации соединений неподвижных деталей корпусов машин и механизмов, а также для защиты их узлов от попадания пыли, воды и технических жидкостей. В зависимости от особенностей состава резиновой смеси различают шнуры КЩ (кислотощелочестойкие), МБС (маслобензостойкие) и др.

Могут использоваться в следующих условиях:

- диапазон рабочих температур (в зависимости от среды) – от -50 до +140 °С (теплостойкие);
- концентрация кислотных и щелочных растворов – до 20 % (КЩ);
- давление – до 1Мпа.